

Snabbguide – Handsändare BiSecur HSE2

Handsändare HSE2 BiSecur



Programmering av den inbyggda mottagaren till önskad fjärrkontrollknapp.

- 1) Tryck på fjärrkontrollknappen på den fjärrkontroll A som har den kod du vill överföra / sända och håll den intryckt.
 - Fjärrkoden sänds. LEDn lyser med blått sken i 2 sekunder och slocknar sedan.
 - Efter 5 sekunder blinkar LEDn omväxlande med rött och blått sken. Fjärrkoden sänds.
- 2) Lägg fjärrkontroll B, som ska programmeras med fjärrkoden, till vänster om den andra fjärrkontrollen.
- 3) Tryck på fjärrkontrollknappen som ska tilldelas en ny fjärrkod och håll den intryckt.
 - LED blinkar långsamt med blått sken.
 - Om fjärrkoden identifieras blinkar LEDn snabbt med blått sken.
 - Efter 2 sekunder slocknar LEDn.

Anmärkning:

Man har 15 sekunder på sig att överföra / sända koden. Om fjärrkoden inte överförs / sänds korrekt under denna tid, måste man upprepa proceduren.

Reset

Alla knappar på fjärrkontrollen tilldelas en ny fjärrkod genom följande steg.

- 1) Öppna höljet till fjärrkontrollen och ta ut batteriet i 10 sekunder
- 2) Tryck på en av kretskortsknapparna och håll den intryckt.
- 3) Lägg i batteriet.
 - LEDn blinkar långsamt med blått sken i 4 sek.
 - LEDn blinkar snabbt med blått sken i 2 sek.
 - LEDn lyser blått länge.
- 4) Släpp upp kretskortsknappen. Alla fjärrkoder har tilldelats på nytt.
- 5) Stäng fjärrkontrollens hölje.

Anmärkning:

Om man släpper upp knappen i för tid, tilldelas ingen ny fjärrkod.

